Tamagotchi♡iD L

たまごっちあいでぃーエル

©BANDAI・WiZ 2004

Princess Spacy ver.

取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ）

もくじ

■本体（ほんたい）の説明（せつめい）——4
■はじめに…たまごっちの誕生（たんじょう）—4
■たまごっちの成長（せいちょう）—6
■画面（がめん）の見（み）かた——7
■お世話（せわ）のしかた——8
- ●チェックメーター—8
- ●食事（しょくじ）——9
- ●バスルーム——10
- ●おでかけ——11
- ●通信（つうしん）——17
- ●クローゼット——25
- ●たからばこ——25
- ●てちょう——26
- ●いたわり——28

■アイテムを消（け）すには—28
■たまごっちの生活（せいかつ）リズム—28
■庭（にわ）でできること—29
■たまごっちが死（し）にそう!? —31
■死（し）んでしまったら… —31
■「たまとも」になろう! —32
■荷造（にづく）りをはじめたら… —33
■お別（わか）れ——33
■各種設定（かくしゅせってい）——34
■電池交換（でんちこうかん）について—35
■お誕生日（たんじょうび）・季節（きせつ）のイベント—36
■こんな時（とき）は——37

BANDAI 2012 MADE IN CHINA

対象年齢6才以上

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●単4乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式電池（ニカドなど）は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

●通信中は本体を動かさないでください。
●テレビなど、ほかの赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。
●誤作動した場合は、リセットスイッチを押してください。
●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
●通信部との間に障害物があると赤外線を感知できなくなり通信できなくなります。
●お客様の携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種をご確認ください。(P.24 Tamagotchi iD Lダウンロードサイトにて対応機種の確認ができます)
●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、汚したり、分解したりしないでください。故障の原因となります。
また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
●外箱・透明カバー・透明トレイ・袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●本品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●アルカリ電池推奨
●同梱されている電池はテスト用です。
●時計精度：日差±10秒以内

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22　ナビダイヤル **0570-041-101**
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

本体の説明

※本書では、本品・「Tamagotchi iD L Princess Spacy ver.」は「Tamagotchi iD L」・「Tamagotchi iD L 15th Anniversary ver.」とあわせて「Tamagotchi iD Lシリーズ」と表記しています。


表面
赤外線通信部
表示画面
Aボタン
Bボタン
Cボタン
裏面
リセットスイッチ
電池ブタ
開閉ボタン

基本操作	Aボタン	Bボタン	Cボタン
	お世話マーク選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

Tamagotchi iD Lシリーズで楽しく遊ぶために①～⑥の操作は必ず行ってください。

① 電池の入れ方

本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開きます。

その後、単４乾電池２本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを戻します。



② リセット操作



本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。音が鳴ってしばらくすると時計セット画面になります。

※リセットスイッチは、つまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

③ 時計セット

現在の日付と時間をセットします。
「月」「日」「時」「分」の順に設定します。
※AM(午前)・PM(午後)



時計セット画面

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

④ 誕生日登録

あなたの誕生日を登録します。
「月」「日」の順に設定します。
(操作は「時計セット」と同じです)



あなたの
たんじょうび

1/ 1

誕生日登録画面

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

⑤ 名前登録

あなたの名前を登録します。(5文字まで入力できます)
※名前を登録しないと先に進みません。

※一度登録した名前は、リセットスイッチを押すまで変更できませんので注意してください。



あなたのなまえ
とうろくしてね

ひろみっ■

名前登録画面

Aボタン：文字・記号を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一文字前の選択に戻る

⑥ たまごっち誕生

部屋にたまごが現れます。
約1分後にたまごが割れ、たまごっちが誕生します！

誕生画面

たまごっちの成長

たまごっちは成長していくと特徴や見た目が変化していきます。
お世話のしかたでそのパターンも変化！


成長例
たまご期
はじめまちて よろちくでちゅ!
幼児期
レストランや たまデパへ 行こうよ!!
反抗期
たまカフェに行けるよ! 外食大スキ!!
思春期
うちと たまともに なろー★
フレンド期

フレンド期になると

おしゃれしたり!! たまペットと一緒に生活したり♥
フレンド期になると楽しさMAX!!

外食したり!


おしゃれしたり!

たまペットと一緒に生活したり!

アイテムをあげたり!

♡♡ギガキュン♡♡
うちとけっこんして〜♡♡

プロポーズしたり!


きねんしゃしんを撮ったり!

きちんとお世話すれば大好きなたまごっちと
ずーっと一緒にいられます。
ただし、あんまりかまってあげないと、いじけて荷造りを始めてしまいます。

ダウンロードで楽しさ広がる!

DL マークの付いている項目は、携帯電話からダウンロード(→P.23)をすると内容を増やすことができます。

画面の見かた

通常画面とお世話マーク

●通常画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも！


バスルーム(→P.10)
食事(→P.9)
おでかけ(→P.11)
チェックメーター(→P.8)
通信(→P.17)
クローゼット(→P.25)
呼び出しサイン(→P.7)
たからばこ(→P.25)
いたわり(→P.28)
てちょう(→P.26)

呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたい時には、たまごっちがあなたにフキダシで呼びかけてきます。
フキダシの内容に応じてお世話マークを選択して、お世話をしてあげましょう！


ひろみっち
うちとあそばないっ？

呼び出しサインが点灯！

庭画面

通常画面の時、お世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、庭画面になります。庭では植物を育てたり、たまペットと遊んだり、手紙が来たりします。(庭でできること→P.29)

●お世話マークを選択していない状態でCボタンを押すと通常画面に戻ります。

時計画面


12/30
Am 12:00 00

庭画面でお世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。
時刻を修正したい時は「時計の修正(→P.34)」をご覧ください。

●Aボタンを押すごとに24時間表示と12時間表示が切り替わります。

●Bボタンを押すと通常画面に戻ります。

省電力モードについて

約30秒間ボタン操作が無かった時は、画面が消えて省電力モードになります。
ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

お世話のしかた

色々なお世話マークを使ってたまごっちをお世話しよう!

お世話マークをAボタンで選択し、Bボタンを押すと決定します。

チェックメーター

たまごっちの今の状態が表示されます。
こまめにチェックしてお世話に役立てましょう!

Aボタン：表示切り替え　Bボタン：使用しません　Cボタン：通常画面に戻る


フレン度ゲージ
おなか
おなか
フレン度
500G
うれしーる
ごっちポイント

チェック画面①

●おなか：おなかの減り具合がわかります。少ない時は「食事(→P.9)」でごはんをあげましょう。

●フレン度ゲージ：たまごっちとのフレン度がわかります。少ない時はおやつをあげたりあそびどうぐで遊んであげてUPさせてね。

●うれしーる：うれしーる(→P.32)をもらえると、ここに表示されます。たまごっちと仲良くなっていくともらえる!?

●ごっちポイント：持っているごっちポイント(たまごっち星のお金)が表示されます。


年齢
名前
ひめスぺっち
5才
性別
めす♀
45g
体重
せだい 1代目
世代数

チェック画面②

●名前：キャラクターの名前

●年齢：たまごっちの年齢(1日1才、歳をとります)

●性別：たまごっちの性別

●体重：たまごっちの体重

●世代数：はじめは1代目からスタートし、子供が産まれると1つ増えます。

●お世話マークの下のデザインが変えられるよ!

Aボタン：選択
Bボタン：決定
Cボタン：戻る

新しいデザインを入手すると、チェック画面②の次の画面にメニューが表示されます。Bボタンを押すとカーソルが表示されるので、変更したいデザインにカーソルを合わせて決定すると、お世話マークの下のデザインが変更されます。

どうやったらデザインがゲットできるかな!?

4 食事

DL ダウンロードについてはP.23をチェック!

おなかが減ったり、フレン度が少なくなったら食事をさせましょう。



れいぞうこ
ごはん
おやつ

「れいぞうこ」か「ごはん」か「おやつ」を選んで決定します。

●れいぞうこについて

🍚マークのついたものは「ごはん」系の食べ物で、食べると"おなか"が増えます。
🍬マークのついたものは「おやつ」系の食べ物で、食べると"フレン度"が増えます。

「れいぞうこ」には、はじめから食べてもなくならない「うめぼしごはん」と「ドロップ」があり、Tamagotchi iD Lシリーズとの通信でもらった食べ物や、たねから育てた食べ物もこの中に保存されます。

※Tamagotchi iD Lシリーズとの通信でもらった食べ物にはレストランやたまカフェに保存されるものもあります。

●れいぞうこには「うめぼしごはん」「ドロップ」以外に「ごはん」系・「おやつ」系合わせて20種類まで保存できます。



レストラン
たまともごはん

「ごはん」・「おやつ」を選んだ場合、外食に出かけます。
食べに行く場所を選んで決定します。



カツカレー
250G

次に食べさせるものを選んで決定します。

※「レストラン」「たまベーカリー」「たまカフェ」での食事にはメニューを注文するごとに毎回ごっちポイントが必要ですが、「FREE」と表示されているものは無料で食べることができます。

「外食」について

たまベーカリー



Tamagotchi iD Lシリーズでは、「レストラン」「たまベーカリー」「たまカフェ」で外食を楽しむことができるよ!!
また、「たまともごはん」「たまともおやつ」では、今までにたまともになったフレンド期のキャラクターの家に遊びに行ってごちそうになることもできます。
キッチンでの食事(「れいぞうこ」)でもお腹はいっぱいになるけど、たまごっちの喜ぶ姿が見たいならやっぱり外食!!
キャラクターによって好き嫌いがあるから、色々試して好物を見つけてあげよう!!

※「レストラン」「たまベーカリー」は**反抗期**から、「たまカフェ」は**思春期**から行けるようになります。「たまともごはん」は**おすのフレンド期キャラ**、「たまともおやつ」は**めすのフレンド期キャラ**のたまともが、たまともてちょう(→P.26)に記録されていると、それぞれ**フレンド期**から行けるようになります。

バスルーム

うんちをしそうな時やうんちをしてしまった時は、バスルームを選びましょう。お風呂に入れることもできます！



トイレに行きたくてそわそわしている時は 🛁 を選んで決定し、トイレに連れて行きましょう。



リビングにうんちがある時は 🛁 を選んで決定すると、うんちを掃除します。



「おふろ」を選んで決定すると、お風呂に入れてあげることができます。

※ようふくとアクセサリーを付けている場合は、ようふくとアクセサリーを付けたままお風呂に入ります。

- ●ちゃんとトイレでうんちができると、フレン度がUPするよ！
- ●ちゃんとお風呂に入れてあげないとたまごっちの体がよごれてしまうよ。体がよごれる前にきちんとお風呂に入れてあげてね!! フレン度がUPするよ！

●おへやがよごれる!!

ちゃんと掃除をしてあげないと、おへやがよごれてしまうよ。
たまデパでそうじどうぐを買って掃除をしよう！
そうじどうぐは、たからばこの「にちようひん」（→P.25）に保存されます。



そうじき



リビングとしんしつを掃除できるよ。

モップ



キッチンとトイレを掃除できるよ。

たわし



おふろを掃除できるよ。

おでかけ

色々な所やお店に行って楽しむことができます。

行きたい場所を選んで決定します。
※まだ行けない場所は文字が薄くなっています。

ゲームセンター
ドーナツこうえん
ごっちインテリア

▶

たまデパ
たまもりショップ
おみあいパーティ

●DLでお出かけ先が増えるかも…?! Tamagotchi ID Lダウンロードサイト(→P.24)をまめにチェックしてお出かけ先ダウンロード情報をGETしてね!!

ゲームセンター

((DL

色々なゲームで遊ぼう!

幼児期から行けます

遊びたいゲームを選んで決定します。

ラブラブ♥ダーツ

ひめスぺっちが、大好きなまめっちの心を射止める練習をするよ! 3箇所の的にダーツを命中させると次の回へ進めるよ!



15回成功させるとゲームクリア! ダーツをピポスぺっちとアカスぺっちに当てたり、制限時間以内に3箇所全てにダーツを命中させることができないとゲームオーバーだよ。

Aボタン：ひめスぺっちを移動させる　Bボタン：ダーツを投げる　Cボタン：ゲームキャンセル

ラブリーユニット

落ちてくるハートがキャッチゾーンに入ったらボタンを押そう! 左のキャッチゾーンはAボタン、右のキャッチゾーンはBボタンだよ! 小さいハートは1回、大きいハートは2回ボタンを押してね!



♥ 小さいハート
2♥ 大きいハート

ハートがキャッチゾーンに入っていないときにボタンを押すとゲームオーバーだよ。ハートを全てキャッチして、2人のコンサートを成功させてあげてね!

Aボタン：左のキャッチゾーンのハートをキャッチ
Bボタン：右のキャッチゾーンのハートをキャッチ　Cボタン：ゲームキャンセル

●ダウンロード(→P.23)で、他のゲームを2つまで追加できるよ!

ドーナツこうえん　いろんなイベントがあるよ！

幼児期から行けます



ドーナツこうえんに行くと、他のたまごっちと話したり、フリマや朝マルシェでアイテムや食べ物の売り買いができたり、たまペットに出会えたりと、いろんなイベントが起こります。

●時間帯や日付によって、会えるキャラクターやイベントが変わるよ！

開催されるイベント

ドーナツこうえんでは下記のようなイベントが開催されることがあります。

朝マルシェ





2

にんじん
100G

ある時間帯に行くと朝マルシェが開催されていることがあります。朝マルシェでは「うめぼしごはん」「ドロップ」以外のれいぞうこの中の食べ物を売ることができます。売りたいものを選んで決定します。

フリマ



ある時間帯に行くとフリマが開催されていることがあります。フリマでは「ようふく」「アクセサリー」「あそびどうぐ」「にちようひん」を売ったり買ったりすることができます。



なにをする？

☞かう
うる

アイテムを買うか売るかを選んで決定します。

このイベントはいつやっているのでしょう？

買う場合



30%OFF!

マイク
1050G



おかいあげ？

☞はい
いいえ

買うを選んだ場合、他のたまごっちが「これはいかが？」とアイテムをおすすめしてきますので、それを買う場合は「はい」を選んで決定してください。

●欲しかったアイテムがおトクに買えるかも!?

売る場合



☞ようふく
アクセサリー
にちようひん
あそびどうぐ

どの種類のアイテムを売るかを選びます。



1

マイク
750G



これをうる？

☞はい
いいえ

売るアイテムを選択し「はい」を選んで決定すると、他のたまごっちに売ることができます。

クリーンデー



ドーナツこうえんに行くと、ゴミ拾いなどのイベントに参加できることがあります。



参加すると毎回「エコアイテム」が1つもらえます。

●もらえるエコアイテムにはこんなアイテムがあるよ。

エコはし



エコフォーク



エコバッグ



●どのエコアイテムがもらえるかはお楽しみ!! 持っていると何かいいことがあるかも!?

たまペット



ドーナツこうえんで、たまペットに会うことができます。
ドーナツこうえんに行く時間帯によって、出会えるたまペットが違い、仲良くなるとついてきて一緒に生活することができます。

フレンド期にならないと
たまペットとは一緒に
生活できないみたい…
仲良くなったら
ずっと一緒だよ!

ごっちインテリア

DL ダウンロードについてはP.23をチェック!

反抗期から行けます

家をリフォームしよう！


リビング
キッチン
トイレ
おふろ



初めに、家のどの部分をリフォームするかを選んで決定します。


ジュエリーリビング
3000G

次にどのようにリフォームするかを選んで決定し、間違いがなければ「はい」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていれば、だいくっちととんかっちがリフォームしてくれます。

たまデパ

DL ダウンロードについてはP.23をチェック!

反抗期から行けます

色々なアイテムが買えるよ！


にちようひん
あそびどうぐ

ほしいアイテムを選んで決定します。




おかいあげ?
はい
いいえ

間違いがなければ「はい」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていればお買い上げ!
買い物を続ける場合は、次に買うものを選びます。
Cボタンを押すか約10秒操作しないと、買い物をやめて帰ります。

- ●たまデパで買ったアイテムは、たからばこ(→P.25)に保存されるよ！
- ●同じアイテムは3つまで保存できるよ。すでに3つ持っているものを買ってしまっても、ごっちポイントを払ってしまうから、気を付けよう！
- ●あそびどうぐにも、キャラクターによって好き嫌いがあるよ！

たまもりショップ

DL ダウンロードについてはP.23をチェック！

フレンド期から行けます

ようふくやアクセサリーが買えるよ！


ようふく
アクセサリー

初めに、ようふくとアクセサリーのどちらを買うか選んで決定します。


キラもりシュシュ
500G

ほしいものを選びます。


おかいあげ？
はい
いいえ

間違いがなければ「はい」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていればお買い上げ！買い物を続ける場合は、次に買うものを選びます。Cボタンを押すか約10秒操作しないと、買い物をやめて帰ります。

- ●ようふくやアクセサリーは「クローゼット(→P.25)」で着替えられるよ！
- ●同じアイテムは3つまで保存されるよ。すでに3つ持っているものを買ってしまっても、ごっちポイントを払ってしまうから、気を付けよう！
- ●ようふくやアクセサリーにも、キャラクターによって好き嫌いがあるよ！

おみあいパーティ

フレンド期になってから約1日以上経過すると行けます

お見合い結婚ができるよ！



らぶおねーっちがお見合い相手を3人連れてきてくれます。
その後、1人ずつ自己紹介をしてくれます。



自己紹介の後、3人の中からお見合いをしたい相手をカーソルを動かして選び、決定します。

Aボタン：カーソルを移動　Bボタン：決定　Cボタン：お見合いキャンセル



おみあい

☞ **する**
しない

その後、間違いがなければ「する」を選んで決定します。



お見合いをして結婚すると子供が産まれ、次の世代との生活が始まります。

●お出かけ先が増えるよ!!

たまともを増やしたり(→P.32)、ダウンロードをする(→P.23)ことで、行けるお出かけ先を増やすことができます！



おしろコンサート



メロディランド



へんしんじょ

他にもいっぱい!!

通信

以下の5通りの通信遊びを楽しむことができます。

「たまごっちiDL」…Tamagotchi iD Lシリーズ同士で通信（→P.18）

「たまごっちiD」…Tamagotchi iDシリーズと通信（→P.21）

「プラスカラー」…たまごっち⁺カラーと通信（→P.21）

「ダウンロード」…携帯電話などと通信（→P.23）

「とくツー」…特別な相手と通信（→P.24）


たまごっちiDL
たまごっちiD
プラスカラー
ダウンロード

とくツー

初めに、どの通信を行うかを選んで決定します。

●本書では「Tamagotchi iD」「Tamagotchi iD Lovely Melody ver.」を「Tamagotchi iDシリーズ」と略して表記しています。

通信時の注意

お互いのTamagotchi iD Lシリーズの通信部の高さを水平にし、5cm以内の距離、20度の範囲内で行ってください。



※太陽光などの強い光の下では通信できません。

※Tamagotchi iD Lシリーズは「Tamagotchi iD Lシリーズ」「Tamagotchi iDシリーズ」「たまごっち⁺カラー」「もっとiD! おうちdeたまごっちステーション＋」以外のたまごっちシリーズ本体とは通信できません。


つうしん
たいき…

通信待機画面

お互いこの画面になったら、どちらかがBボタンを押してください。


つうしん
ちゅう…

通信中画面

この画面が消えたら通信部を離してOKです。


つうしん
しっぱい

通信失敗画面

この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻し、やり直してください。

Tamagotchi iD Lシリーズ同士の通信の場合


たまごっち iDL
たまごっち iD
プラスカラー
ダウンロード

通信選択画面

通信選択画面で「たまごっちiDL」を選んだ場合、その後は通信メニュー画面になります。各通信メニューの説明は次のようになります。

あそぶ　友達と通信して遊ぼう！


あそぶ
アイテムこうかん
きねんしゃしん
プロポーズ

①通信メニュー画面で「あそぶ」を選んだ場合、「たまもりゲーム」「おみやげ」のどちらかが始まります。


つうしん
たいき…

②「あそぶ」を決定すると通信待機画面になります。
※友達のTamagotchi iD Lシリーズも同様に操作して通信待機画面にしてください。

③「通信時の注意」(→P.17)を参考に本体を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押します。

④通信が成功すると、以下のどちらかが始まります。

たまもりゲーム



シーソーの上でたまもりゲーム！
上手にたまもりできたら勝ち！
負けるとバラバラになっちゃうよ！

おみやげ



どちらかのたまごっちが、おみやげを持って相手の家に遊びに行きます。
※アイテムがもらえた場合は、そのアイテムの種類にあった場所に保存されます。
(保存されないおみやげもあります)

アイテムこうかん

お互いのアイテムをあげたり、もらったりできるよ！


あそぶ
☞アイテムこうかん
きねんしゃしん
プロポーズ

①通信する友達同士でアイテムをあげる人ともらう人を決めます。

②通信メニューで「アイテムこうかん」を選びます。



アイテムをあげたい人は「あげる」、もらいたい人は「もらう」を選んで決定をしてください。



あげる人は「もちもの」か「おみせ」を選び、次の画面でカテゴリーを選択してください。


☞れいぞうこ
ようふく
アクセサリー
にちようひん

③あげるアイテムを決定すると通信待機画面になりますので「通信時の注意」（→P.17）を参考に本体を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押して通信を始めます。

④通信が成功すると、アイテムをあげることができます。

- ●「もちもの」では自分の持っているものをあげることができます。

※あげると選んだアイテムはなくなるので注意してね！

※使用中のようふくとアクセサリーはあげることができないよ！

- ●「おみせ」ではあなたがDLしたおみせに保存されているアイテムを友達のおみせにあげることができます。

※「おみせ」からアイテムをあげても、選んだアイテムはなくなりません。

きねんしゃしん

友達といっしょに写真を撮ろう！

友達のたまごっちと一緒に、記念写真を撮ることができます。どちらかのたまごっちが相手の家に遊びに行って記念写真を撮ります。撮った写真は両方のアルバムに保存されます。

●撮った写真は「てちょう」の中の「おもいでアルバム（→P.27）」に保存されるよ！

プロポーズ

友達のたまごっちにプロポーズすることができます♥

※プロポーズができる条件

- ●お互いがTamagotchi iD Lシリーズ同士
- ●相手のたまごっちが異性
- ●お互いのたまごっちがフレンド期


あそぶ
アイテムこうかん
きねんしゃしん
プロポーズ

①プロポーズをしたい時は通信メニューで「プロポーズ」を選びます。

※この場合、友達のTamagotchi iD Lシリーズは「プロポーズ」以外の通信メニューを選んでいても構いません。


♡♡ギガキュン♡♡
うちとけっこんして~♡♡

②友達のTamagotchi iD Lシリーズも通信待機画面になっている状態でどちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、プロポーズをした方のたまごっちが相手のリビングに行き、プロポーズをします。



③プロポーズされた方は結婚を「する」か「しない」を選んで決定します。

その後、再び通信待機画面になるので、お互いの赤外線通信部を向かい合わせて通信を行います。


つうしん
たいき…
たまごっちをむかい
あわせてください



④プロポーズが成功した場合は二人は結婚♥

たまごが2つ生まれます。

その後片方がたまごを1つ連れて帰り、お互いに次の世代の生活が始まります。



- ●通信メニュー画面でお互いに「プロポーズ」を選んでいた場合は、通信後すぐに結婚するよ♥
- ●どちらか一方が「プロポーズ」を選んでいた場合に「プロポーズ」シーンを見ることができるよ！

Tamagotchi iDシリーズ・たまごっち+カラーとの通信の場合


たまごっち iDL
☞たまごっち iD
プラスカラー
ダウンロード

通信選択画面


つうしん
たいき…

通信待機画面


つうしん
ちゅう…

通信中画面

①通信選択画面で通信する友達の本体を選びます。

通信相手がTamagotchi iDシリーズの場合 …「たまごっちiD」

通信相手がたまごっち+カラーの場合 …「プラスカラー」

※通信相手がTamagotchi iDシリーズの場合、相手は通信選択画面で「たまごっちiD」を選んで通信待機画面にしてください。

※通信相手がたまごっち+カラーの場合、相手は通信選択画面で「プラスカラー」を選んで通信待機画面にしてください。

②「通信時の注意(→P.17)」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押します。

③通信が成功すると「ツーしんゲーム」「おみやげ」のどちらかが始まります。

※Tamagotchi iD Lシリーズ同士の通信以外は「アイテム交換」はできません。

ツーしんゲーム

友達と通信対戦して遊ぼう!

※ツーしんゲーム中は、ボタン操作は必要ありません。

PKゲーム

Tamagotchi iDシリーズと通信した場合

キッカーとキーパーに分かれてPK戦!
キッカー側はシュートが入れば勝ち、キーパー側はシュートを止めれば勝ちです。

積み木ゲーム

たまごっち+カラーと通信した場合

お互いに積み木を積み上げて先に完成させた方が勝ちです。
積み木が崩れたら負け!

おみやげ

おみやげを持って遊びに行くかも!?

どちらかのたまごっちが、おみやげを持って相手の家に遊びに行きます。

※アイテムがもらえた場合は、そのアイテムの種類にあった場所に保存されます。
（保存されないおみやげもあります）

もっとiD! おうちdeたまごっちステーション＋と遊ぶ場合

もっとiD! おうちdeたまごっちステーション＋(別売り)(以後、たまごっちステーション＋と表記します)とツーしんして遊ぶ場合、Tamagotchi iD Lシリーズは通信の場面に応じて「たまごっちiD」もしくは「ダウンロード」を選択して遊んでください。

※たまごっちステーション＋の遊び方の詳細は、たまごっちステーション＋の取扱説明書をご覧ください。

たまごっちステーション＋:ツーしんミニゲーム



たまごっち iDL
たまごっち iD
プラスカラー
ダウンロード

通信選択画面

たまごっちステーション＋の「ツーしんゲームべや」で遊ぶ場合は、Tamagotchi iD Lシリーズの通信選択画面で「たまごっちiD」を選択して通信してください。

※詳細は、たまごっちステーション＋の取扱説明書(→P.19)をご覧ください。

たまごっちステーション＋:倉庫・ダウンロード



たまごっちは…
たまごっち iD
ラブリーメロディ
バージョンですか?
はい
▶ いいえ

バージョン確認画面
(たまごっちステーション＋)

たまごっちステーション＋の「倉庫」からTamagotchi iD Lシリーズへアイテムをダウンロードする時、ダウンロードしたいアイテムが「アクセサリー」の場合、左の画面になります。「はい」「いいえ」どちらを選んでもTamagotchi iD Lシリーズへ送ることができます。

※詳細は、たまごっちステーション＋の取扱説明書(→P.22)をご覧ください。

※Tamagotchi iD Lシリーズでは「しゃしんかん用／衣装・背景」・「おでかけ先」はダウンロードできません。

ダウンロードの場合

ダウンロードで色々なアイテムをGETして、あなただけのTamagotchi iD Lシリーズを楽しんじゃおう!!

DLで増やせるアイテムはこんなにあるよ!! どんどんDLしてね!!

●ミニゲーム（2）→ゲームセンター
●ようふく（5）→たまもりショップ
●アクセサリー（10）→たまもりショップ
●ごはん（20）→レストラン
●おやつ（20）→たまカフェ（15）
→たまベーカリー（5）
●あそびどうぐ（10）→たまデパ
●にちようひん（5）→たまデパ
●リビング（10）→ごっちインテリア
●おでかけ先（2）→おでかけさき
●てがみ（20）→メールボックス
●ハッピーメール（1）→メールボックス

※( )の中はDLし保存できる数を表します。



次はどんなアイテムをDLしましょう!?

DLアイテムはどんどん新しくなります!! 最新のDLアイテムを見逃さないようにTamagotchi iD Lダウンロードサイトをまめにチェックしてください!!（→P.24）

ダウンロードのしかた

携帯電話と通信することができます!

ミニゲームや各種アイテムなど、色々なものをダウンロードすることができます。詳しい内容や、やり方は「Tamagotchi iD Lダウンロードサイト」（→P.24）をご覧ください。



通信中



通信が成功するとDLアイテムが各保存先へ届きます。



各保存先やメニューに追加されます。

●お店（たまデパ、たまもりショップなど）や各保存先のアイテムがいっぱいになったら…

下の操作を行うと新しいアイテムをDLしたり、買うことができるよ!!



これいじょう
ほぞんできないよ！
どれをけすか
えらんでね！



ベルギーワッフル

消したいアイテムを選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。



どうする？

けす
けさない

本当に消す場合は「けす」を選んで決定すると新しいアイテムをDLすることができます。

※「アイテムを消すには」（→P.28）も参考にご覧ください。

Tamagotchi iD L ダウンロードサイト

※携帯電話からアクセスをしてください。
※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。
ご了承ください。

http://tama-id-l.com/

「ダウンロードに関するお問い合わせ」
バンダイお客様相談センター
TEL：03-3847-6666
●電話受付時間　月～金曜日（祝祭日は除く）10時～17時

とくツーの場合

通信で遊んで得をする、特別な通信相手のための項目です。

詳しい内容ややり方は、以下の「たまごっち公式ホームページ」をご覧ください。



とくツー

http://tamagotch.channel.or.jp/

クローゼット

お気に入りのようふくやアクセサリーを身につけよう！


ようふく
アクセサリー

初めに、どちらをつけたいかを選んで決定します。


3
ブレザー

身につけたいものを選んで決定します。



選んだものをつけます。


はずす

つけているものを外したい時は、クローゼットを選んで「はずす」を選択すると、外すことができます。

●つけているものをつけかえたい時は、クローゼットの中から次につけたいものを選んでください。

●「ようふく」は15種類、「アクセサリー」は20種類までクローゼットに保存できるよ。
●「ようふく」「アクセサリー」の2種類があり、それぞれ1つずつ身につけられるよ！

たからばこ

手に入れたアイテムが保存されています。


にちようひん
あそびどうぐ
メールボックス
スペシャル

初めに、見たいアイテムの種類を選んで決定します。


持っている数
3
マイク

使いたいアイテムを選んで決定します。

※アイテムには、使うとなくなるものと、使ってもなくならないもの、あげるとなくなるものがあります。
※スペシャルとてがみは、同じアイテムは1つしか保存されないよ。

こんなアイテムがあるよ！ ※同じアイテムは3つまで持てます。

●にちようひん


にんきやさいだね

●メールボックス


てがみ


ハッピーメール（→P.26）

●あそびどうぐ


マイク

●スペシャル


エコフォーク

●「にちようひん」は15種類、「あそびどうぐ」は20種類、「てがみ」は20種類までたからばこに保存できるよ。

アイテムを消すには（→P.28）

ハッピーメール DL

友達3人に送ってステキなアイテムをGETしよう!

3通の手紙を友達3人に送ることができると、ステキなアイテムがもらえる特別な手紙です!



「メールボックス」(→P.25)に保存されます。


あそぶ
アイテムこうかん
きねんしゃしん
プロポーズ

通信の「アイテムこうかん」(→P.19)で友達3人にそれぞれ1通ずつ送ります。

3通全て送ることができると、ステキなアイテムがもらえます!

- ●ハッピーメールは3通保存されます。それぞれ別の友達に送らないと無くなりません。

てちょう

いろいろな情報を見ることができます。


たまともてちょう
たまペットリスト
ともだち
おもいでアルバム

初めに、見たい情報を選んで決定します。

たまともてちょう

たまともになったたまごっちが記録されているよ!


ページ番号
たまごっちの名前
ひめスぺっち
21
めす♀
5才
たまごっちの性別
たまともになった時の年齢

Aボタンを押すと、たまとも(→P.32)になったたまごっちを順に表示します。

- ●まだ、たまともになっていないたまごっちのページは空白で表示されます。
- ●たまともになったあと、お別れしてしまっても、たまともてちょうからは消えません。

たまペットリスト

今まで連れて帰った、たまペットが記録されているよ!


たまペットの名前
きずなっち
7
ページ番号

Aボタンを押すと、今までに連れて帰ったたまペット(→P.29)を順に表示します。

- ●たまペットになった後お別れしてしまっても、たまペットリストからは消えません。
- ●たまペットは世代が替わるといなくなっちゃうよ。

ともだち

ツーしんで遊んだ友達の情報が記録されているよ!


友達のたまごっち
なかよしランク
友達になった順番
しりあい
3
おす♂
ゆきっち
友達のなまえ
友達のたまごっちの性別

Aボタンを押すと、ツーしんをした友達を順に表示します。

- ●ともだちは、50人まで保存することができます。51人目以降、新しい友達とツーしんしても下記の「ともだちがいっぱいになってしまったら…」を参考にして空きを作らないと、ともだち登録ができないよ。

●ともだちがいっぱいになってしまったら…


しりあい
3
おす♂
ゆきっち



おわかれ?

はい

いいえ



ほんとうに?

はい

いいえ

お別れする友達を選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。お別れする場合は「はい」を選んで決定します。

本当にお別れする場合は「はい」を選んで決定すると、新しい友達とツーしんすることができます。

おもいでアルバム

ツーしんの「きねんしゃしん」で撮った写真を保存しているよ!

Aボタンを押すと、写真を撮影した順に表示します。

- ●ツーしんの「きねんしゃしん」(→P.19)以外で撮った写真も、こちらに保存されます。
- ●おもいでアルバムには写真を5枚まで保存することができます。6枚目以降、新しい写真を保存したい場合は下記の「アルバムがいっぱいになってしまったら…」を参考にして空きを作ってから写真を撮ってください。

●アルバムがいっぱいになってしまったら…



これいじょう

ほぞんできないよ!

どれをけすが

えらんでね!



どうする?

けす

けさない



ほんとうに?

はい

いいえ

消去する写真を選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。消去する場合は「けす」を選んで決定します。

本当に消去する場合は「はい」を選んで決定すると、新しい写真を撮影することができます。

いたわり

たまごっちが病気や虫歯になったり、いじけた場合はすぐにいたわってあげましょう。


病気


虫歯


いじけ

病気や虫歯になったりいじけてしまった時に🍀を選んで決定すると、病気や虫歯を治療したり機嫌を直したりすることができます。
※1回で治らない場合があります。

アイテムを消すには

お店にDLしたもの、「アイテムこうかん」でもらったもの、すでに持っているもの（スペシャル以外）はどのアイテムでも消すことができるよ。
※ただし、持っている数に関係なくそのアイテム全部が消えちゃうので気をつけてね！



アイテムを選んで「けす」を選択すると、アイテムを消すことができます。

たまごっちの生活リズム

たまごっちはとても規則正しい生活をしています！

たまごっちは毎朝午前7:00に起きて、午後7:00～10:00には眠りについてしまいます。
（眠る時間は成長段階やキャラクターによって変わります）

●眠っている間は、たまごっちと遊べなくなるよ！

庭でできること

庭ではたねを植えて植物を育てたり、手紙が届いたり、たまペットが生活することができます。

植物を育てる



たからばこのにちようひん(→P.25)の中からたねを選んで決定すると、庭に植えることができます。



しばらく時間がたつと芽が出て植物が育ち、中からアイテムなどが収穫できます。
※収穫した食べ物(ごはん･おやつ)はれいぞうこ(→P.9)に保存されます。

●食べ物以外が収穫できるたねもあるから、いろいろと植えてみよう！
●たねはたまデパで買ったり、友達からもらったり、DLすることで手に入れることができるよ!!

たまペット



ドーナツこうえんからたまペットを連れて帰ってくると、たまペットは専用の部屋に住むようになります。



たまペットがいると、おでかけする時についてきます。
※フレンド期のたまごっちがお別れしてしまった時や、世代が替わった時にたまペットも一緒にいなくなってしまいます。



手紙

通信した友達から届く手紙



友達と通信して遊んだ後、庭に出ると友達から手紙が届くことがあります。（保存できません）

●DLした手紙は、たからばこのメールボックス（→P.25）の中に保存されます。

たまごっちが死にそう!?


死神っちにとりつかれた！

思春期までのたまごっちは、病気にかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいると死神っちにとりつかれてしまいます。


救急車で病院に直行！

死神っちにとりつかれているのに気付いたら、急いで🍀マークを選んで決定し、救急車を呼ぼう！
（死んでしまう直前になると、救急車は呼べないよ…）

死んでしまったら…



たまごっちが死んでしまったら「仏壇画面」になります。Aボタンを押すと、死んでしまったたまごっちの「名前・年齢・性別・体重・世代数」が表示されます。
（Cボタンを押すと仏壇画面に戻ります）

新しいたまごっちを育てたい時

Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生します。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。
（一部引き継がれない要素もあります）

「たまとも」になろう!



フレンド期のたまごっちを育てていると、「うれしーる」をもらえることがあります。
「うれしーる」は4種類あります。

●「うれしーる」は、たまごっちが喜ぶことをしてあげるともらえるよ!



4つのうれしーるを全て集められたら、そのたまごっちとは「たまとも」です!
たまともになったたまごっちは「たまともてちょう」(→P.26)に記録されます。

●「たまともてちょう」(→P.26)には、たまともになれるたまごっち32人分のページがあるよ。32人みんなとたまともになろう!!

「たまとも」ってなに?

たまごっち星での友情MAX!!
“なかよし最上級”ってことだよ!!
いろんなたまごっちと「たまとも」になろう!!
「たまとも」が増えると楽しみがさらにUPするよ!!

「たまとも」になるには?

たまごっちたちの好物を見つけてあげてね!!

「たまとも」になるには、まずは相手をよく知ることから!!例えば食べ物や遊び道具の好き嫌い、ファッションの好みなんかもチェックしよう!!
「たまとも」になるには時間も必要、ミニゲームや外食などで楽しい時間を一緒に過ごしてね!!

「たまとも」になると!!

●育成中のキャラクターと「たまとも」になると「たまともてちょう」(→P.26)に記録されるよ!!

●「Tamagotchi iD L」では最大32人と「たまとも」になれるよ!!
みんなと「たまとも」になってね!!

●「たまともてちょう」(→P.26)の記録が増えていくと、行けるおでかけさきが増えちゃう!?

荷造りをはじめたら…


家を出ていっちゃう!?

フレンド期のたまごっちは、ちゃんとお世話をしてあげないと怒って、荷物をまとめて出ていってしまいます。


無事に仲直り！

荷造りをしているのに気付いたら、急いで🍀を選んで決定し、仲直りをしましょう！
(出ていってしまう直前になると、もう仲直りできないよ…)

お別れ



フレンド期のたまごっちが出ていってしまったら、置き手紙が残されて「お別れ手紙画面」になります。
「お別れ手紙画面」でAボタンを押すと、手紙を読むことができます。さらにAボタンを押すとお別れしてしまったたまごっちの「名前・年齢・性別・体重・世代数」が表示されます。

●「たまとも」とお別れしても、「たまともてちょう」(P.26)の記録は消えないよ！

新しいたまごっちを育てたい時

「お別れ手紙画面」でCボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生します。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。
（一部引き継がれない要素もあります）

各種設定

時計の修正


12/30
AM 12:00 00

時計セット画面

時計画面（→P.7）でCボタンを押しながらAボタンを押すと時計セット画面になります。
修正のしかたは「はじめに」の「時計セット（→P.5）」と同じです。

音のON/OFF


サウンド
☞オン
オフ

音のON/OFF設定画面

通常画面でCボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF設定画面になります。
「オン」か「オフ」を選んで決定します。
※「オフ」にすると呼び出し音も鳴らなくなるので注意してください。

画面の明るさ


あかるさ

明るさ設定画面

時計画面でCボタンを押しながらBボタンを押すと、明るさ設定画面になります。
※明るさの設定を明るくして遊んでいると、電池の消耗が早くなりますので注意してください。

Aボタン：暗くなる　Bボタン：明るくなる　Cボタン：設定終了

電池交換について



かんでんっちがお知らせ

▼

電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれます。この画面が表示されると、全ての操作ができなくなります。「はじめに…たまごっちの誕生(→P.4)」を参考にして、2本とも新しい電池に交換し、**リセットスイッチを押してください。**



リセットスイッチを押して「ロード」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができます。

※「リセット」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

**ずっと遊んでいると、
かんでんっちのお知らせ画面が出ずに
急に画面が真っ暗になったり真っ白になったり、
音が出なくなることがあるだっち!
その時は電池を交換するだっち!**

お誕生日・季節のイベント


HAPPY BIRTHDAY!

お誕生日おめでとう！

育てているたまごっちやフレンド期のたまごっちの誕生日、あなたの誕生日になるとお祝いのイベントが起こります。たまごっちの誕生日には、お祝いしてあげてね!!


オレの誕生日はある乗り物の日でヤンス。たまごっち星征服のためにはこの乗り物に乗ってくるとカッコイイでヤンス!
アカスぺっち
うちの誕生日は女の子が大好きな相手にチョコレートをプレゼントする日…♥
ひめスぺっち
ピポパポ!
「オレの誕生日はたまご姫の誕生日の次の日!」と言っているぞ。
スペイシーっち
ピポスぺっち



メリークリスマス!

たまごっち達が飾りを出すなど、季節のイベントが起こることがあります。
起こる日程や時刻はさまざま!!
あなたは全てのイベントを見ることができるかな!?

こんな時は

まずはこちらをご確認いただき、それでも解決できない場合は
たまごっち公式ホームページ[http://tamagotch.channel.or.jp]をご覧ください。

●Tamagotchi iD Lシリーズ同士、またはTamagotchi iDシリーズ、たまごっち+カラーとの通信ができない!

→お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。
→太陽光などの強い光の下では通信できません。
→正しい距離で向かい合わせてください。近づきすぎても失敗する場合があります。(→P.17)
→お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。
→Tamagotchi iD Lシリーズは、Tamagotchi iD Lシリーズ、Tamagotchi iDシリーズ、たまごっち+カラー、もっとiD! おうちdeたまごっちステーション+以外のたまごっちシリーズ本体とは通信遊びができません。

●プロポーズできない!

→お互い異性で、フレンド期になっていないと結婚できません。
→お互いの本体がTamagotchi iD Lシリーズでないとプロポーズできません。

●うれしーるが手に入らない…

→たまごっち自身の好みが関係しているかも… 色々と試してみましょう!

●すぐ病気になっちゃう…

→うんちをためすぎると病気になりやすくなります。うんちはこまめに流しましょう!

●液晶の画面が見づらい!

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.34)

●音がしなくなった!

→音のON/OFF設定を確認して「オン」にしてください。(→P.34)

●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなり、ボタンを押してもリセットスイッチを押しても動かない!

→電池がなくなっている可能性があります。(「かんでんっち」(→P.35)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。)
「電池交換について(→P.35)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.7)　AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は？

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。うるう年の2月29日になったら「時計の修正（→P.34）」の方法で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。

●通信したら黒いたまごっちが現れたんだけど？


なぞっち

→「たまごっち+カラー」と通信した場合、「なぞっち」として現れます。

●友達と通信したら「ともだちがいっぱいだよ」と表示された

→てちょうのともだち（→P.27）がいっぱいになると、これ以上新しい友達は記録されません。ともだちの登録人数を「ともだちがいっぱいになってしまったら…（→P.27）」を参考にして減らしてからだと登録されます。

リセットについて　<こんな時はリセットスイッチを押してください>

●初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

リセットスイッチを押すと、「ロード/リセット」選択画面が表示されます。


ロード
リセット

ロード/リセット選択画面

●育て中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「ロード」を選んで決定します。通常画面に戻った後「時計の修正（→P.34）」の方法で現在の日付と時間に修正してください。

●新しいたまごっちから育てたい場合は、「リセット」を選んで決定します。その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると、新しいたまごから1代目のたまごっちが誕生します。

※「リセット」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「うれしーる」「たまともてちょう」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

ダウンロードに関するご注意

●ダウンロードができない！（携帯電話と通信できない）

→携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種を確認してください。（→P.24「Tamagotchi iD L ダウンロードサイト」より対応機種をご確認いただけます）

●ダウンロードをしたら「これいじょう ほぞんできないよ!」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。「お店(たまデパ、たまもりショップなど)や各保存先のアイテムがいっぱいになったら…(→P.24)」を参考にして、持っているアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。

●Tamagotchi iD専用DLデータは使用できません。

→Tamagotchi iD Lシリーズ専用DLデータをご使用ください。

下記の点にご注意ください

●ダウンロードデータは、それぞれ"Tamagotchi iD Lシリーズ専用 DLデータ"・"Tamagotchi iD専用 DLデータ"・"Tamagotchi iD Lovely Melody ver.専用 DLデータ"で背景の色が異なります。
画像の背景の色をご確認の上、ダウンロードを行ってください。

Tamagotchi iD Lシリーズ専用 DLデータ



黄色の背景

Tamagotchi iD専用 DLデータ



緑色の背景

Tamagotchi iD Lovely Melody ver. 専用DLデータ



ピンク色の背景

(アクセサリー、しゃしんかん衣装/メス用のみ)

●Tamagotchi iD Lシリーズには、"Tamagotchi iD専用データ"・"Tamagotchi iD Lovely Melody ver. 専用データ"をダウンロードさせることはできません。

●Tamagotchi iD Lシリーズに、"もっとiD! おうちdeたまごっちステーション+"で作成したアイテムをダウンロードさせることが可能です。
詳細は、「もっとiD! おうちdeたまごっちステーション+:倉庫・ダウンロード」(→P.22)をご覧ください。

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

下記URLよりお答えください。
（右の二次元コードもご利用いただけます）

http://www.dataresearch.jp/bandai_tama_id_l/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。
※パソコンでもアクセスが可能です。

Tamagotchi iD L に関するご注意

リセットについて

<こんな時はリセットスイッチを押してください>



●初めて遊ぶ時や、電池を交換した時

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時

※ リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を1度取り出して、もう1度セットしなおしてください。


リセットスイッチを押した後は、
「ロード」を選択すれば、
データは消えないよ！
ロード
リセット
安心してリセット
スイッチを押してね。

※「ロード/リセット」選択画面で「リセット」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期の状態に戻りますのでご注意ください。

電池耐久時間について

■単4乾電池2本使用

■電池耐久：アルカリ/約3週間

電池耐久時間は、下記条件での目安です。使用環境や通信頻度、遊び方などによって大きく異なりますので、ご了承ください。

※1日のうち、お世話などの遊び12分/ミニゲーム10分/通信10分を連続して遊んだ場合を想定

電池交換について

連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、"かんでんっちのお知らせ"が表示されずに、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、左記の操作を行ってください。

●画面が真っ暗・真っ白になったとき

●音が小さくなったとき

●画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき



かんでんっちのお知らせ